

FR

Manette Sans Fil compatible Switch Notice



Première connexion de la Manette:

* Merci de vous assurer que la console est sous tension et que les mises à jour ont été faites. Si besoin de faire une mise à jour de la manette, allez sur www.freaksandgeeks.eu.

1. Allumez votre console et allez dans le menu "Manettes"
2. Cliquez "Changer le style/l'ordre"
3. Appuyez simultanément sur Y+HOME pendant plus d'une seconde. Les 4 LED vont se mettre à clignoter. Par la suite, seule la lumière indiquant le joueur restera allumée.

Connexions suivantes de la Manette:

1. Appuyez sur le bouton Home pendant plus d'une seconde pour rallumer la manette.
2. La console va vous connecter automatiquement, seul la lumière indiquant le joueur restera allumée.

* La manette se mettra en veille automatiquement au bout de 10 secondes sans connexion.

Veille automatique

1. Lorsque l'écran de la console est en veille
2. Au bout de 5 minutes d'inactivité.

Indication de charge

1. Quand la manette est éteinte et en charge, les LED1~LED4 vont clignoter lentement. Toutes les LEDs s'éteindront quand la manette sera chargée.
2. Quand la manette est allumée et en charge, La LED du joueur va clignoter lentement
3. Alerte batterie faible: La LED du joueur va clignoter rapidement.

Fonction Turbo

1. Appuyez sur A/B/X/Y/L/R/ZL ou ZR et sur le bouton Turbo pour configurer le Turbo.
2. Appuyez sur A/B/X/Y/L/R/ZL ou ZR et sur le bouton Turbo pour désactiver le Turbo

* La fonction Turbo n'a aucune incidence sur les LEDs

IT

Gamepad Senza Filo compatibile Switch Istruzioni



Per collegare il gamepad per la prima volta:

* Verificare che la console sia accesa e aggiornata. Se necessario, aggiorna il tuo gamepad su www.freaksandgeeks.eu.

1. Accendere la console e andare nel menu "Controller"
2. Cliccare su "Cambia impugnatura /ordine"
3. Premere simultaneamente Y+HOME durante più di un secondo, le 4 LED lampeggiano.
4. Una volta il gamepad riconosciuto, solo la luce che indica il giocatore rimane accesa.

Quando il gamepad è già stato collegato una volta:

1. Premere il pulsante HOME durante più di un secondo per accendere il gamepad.
 2. La console si collega automaticamente, solo la LED che indica il giocatore rimane accesa.
- * Il gamepad va in pausa automaticamente dopo 10 secondi se il collegamento è fallito.

Pausa automatica

1. Il gamepad va in pausa quando lo schermo della console è spento.
2. Dopo 5 minuti senza azione.

Indicatori di ricarica

1. Quando il gamepad è spento e attaccato in USB, le LED 1 e 2 lampeggiano lentamente. Tutte le LED si spengono quando il gamepad è ricaricato completamente.
2. Quando il gamepad è acceso e attaccato in USB, la LED del giocatore lampeggia lentamente.
3. Allarme batteria: La LED del giocatore lampeggia rapidamente.

Funzione Turbo

1. Premere su A/B/X/Y/L/R/ZL o ZR e il pulsante Turbo per attivare il Turbo.
2. Premere su A/B/X/Y/L/R/ZL o ZR e il pulsante Turbo per spegnere il Turbo

* La funzione Turbo non incide sulle LED

ES

Mando sin hilo compatible Switch Noticia



Primera conexión del mando:

* Por favor, asegúrese que la consola se encuentra bajo tensión y que las actualizaciones están hechas. Si usted necesita actualizar el mando, vaya a la página web www.freaksandgeeks.eu.

1. Encienda su consola y vaya al menú «Mandos»
2. Haga click en "Cambiar el estilo/el orden"
3. Al mismo tiempo, pulsar Y+HOME durante más de un segundo. Las 4 LEDs van a comenzar a parpadear. Después, quedará encendida sólo la luz que indica el jugador.

Conexiones posteriores del Mando:

1. Pulsar el botón Home durante más de un segundo para encender el mando.
2. La consola va a conectarle automáticamente, sólo la luz que indica el jugador quedará encendida.

* El mando quedará suspendido automáticamente después de 10 segundos sin conexión.

Modo de espera automático:

1. Cuando la pantalla de la consola está en espera.
2. Después de 5 minutos de inactividad.

Indicacion de Carga

1. Cuando el mando está apagado y en carga, las luces LED1~LED4 parpadearán despacio. Todas las LEDs se apagarán cuando el mando esté cargado.
2. Cuando el mando está apagado y en carga, la LED del jugador parpadeará despacio.
3. Batería débil: La LED del jugador parpadeará rápidamente.

Función Turbo

1. Pulsar A/B/X/Y/L/R/ZL o ZR y el botón Turbo para configurar el Turbo.
2. Pulsar A/B/X/Y/L/R/ZL o ZR y el botón Turbo para desactivar el Turbo.

* La función turbo no tiene ninguna afectación sobre los LEDs.

EN

MSwitch Wireless Controller User Manual



Connection method[first use]

* Please ensure that the console is powered on and has been upgraded to the latest version before using this product. If necessary, update the controller on www.freaksandgeeks.eu.

1. Press the Switch power button to start the console and find "Controller" option
2. Click "Change Grip/Order"
3. Press Y+HOME button Simultaneously for more than 1 second. 4 LED lights flash in turn. After the connection is successful, the LED lights indicate the corresponding game player.

[Use again]

1. Press Home button for more than 1 second to wake up controller.
2. Switch console enters the connection mode automatically in power on state, after the connection is successful, the corresponding LED light on controller will keep lighting.

* It will be in sleep situation automatically after unsuccessful connection for 10 seconds; other buttons have no wake-up function.

Automatic sleep

1. The controller is automatically sleeping when the console screen is off.
2. Automatically sleeps without pressing any button in 5 minutes. (sensor does not move)

Charging indication

1. If controller charged under power off condition, LED1~LED4 indicators will flash slowly. All LEDs will be off when controller was full charged.
2. If controller charged under power on condition, corresponding LED indicator will flash slowly. The corresponding LED will keep lighting when controller was full charged.
3. Battery low voltage alarm system: corresponding LED indicator flashes (quickly flashing)

Turbo function

1. Press any A/B/X/Y/L/R/ZL/ZR and the Turbo button to set the Turbo function.
2. Press the A/B/X/Y/L/R/ZL/ZR and the Turbo button again to clear the Turbo function.

* Turbo function without LED indication