

## FR Notice d'utilisation

### Manette filaire E-Sport pro FPS-100

#### Caractéristiques du Produit :

- Boutons standard : /LB/RB/LT/RT/D-PAD haut, bas, droite, gauche/L3/R3
- Boutons au dos de la manette : 4 palettes M1, M2, M3, M4, un sélecteur normal/program, un sélecteur de mode, un bouton set, un sélecteur de console.
- Mode de connexion : Câble USB
- Longueur du câble : 3 Mètres
- Joysticks ergonomiques : Oui
- Vibration : Double Vibration
- Boutons système : 4 boutons système tous présents en façade
- Haut parleur intégré : Oui. Vous pouvez diffuser le son du jeu via le haut parleur de la manette
- Micro/Casque : Prise jack 3.5mm
- Pavé tactile : oui
- Compatibilité : Entièrement compatible avec les consoles P4 et P3

Première utilisation de votre manette :

#### Configuration du son

L'utilisation d'un casque est recommandée avec votre manette E-Sport Pro FPS-100.

Il se peut que lors de votre première utilisation le son du jeu soit diffusé via le haut-parleur de votre manette E-Sport Pro FPS-100. Si c'est le cas et que vous souhaitez modifier ce paramètre afin de diffuser le son autrement, voici la manipulation à effectuer :

- Maintenez le bouton de menu central appuyé jusqu'à ce que l'écran «menu rapide» apparaisse
- Choisissez l'option «Régler le son et les périphériques»
- Choisissez l'option «sortie vers le casque»
- Sélectionnez «Audio du chat»

## Programmation des palettes

Pour utiliser ou configurer vos palettes, le sélecteur doit être sur «program» ce qui indique que la manette est programmable et que les palettes sont actives. Si vous êtes sur «normal» les palettes ne sont pas actives et pas programmables.

Assurez-vous que le sélecteur de console soit sur la console que vous souhaitez utiliser.

Votre manette enregistre jusqu'à 2 profils, il s'agit du mode 1 et du mode 2. Vous pouvez donc enregistrer 2 configurations de boutons différentes. Utilisez le sélecteur de modes pour passer de l'un à l'autre. Lors de la première utilisation sélectionnez un mode et configurez-le. Pour affecter un bouton à une palette, maintenez le bouton SET environ 5 secondes. La barre LED de votre manette E-Sport Pro FPS100 commencera à clignoter, cela signifie que vous pouvez maintenant programmer une palette. Vous avez environ 5 secondes avant que le clignotement s'arrête pour programmer votre palette. Appuyez une fois sur la palette que vous souhaitez configurer (M1, M2, M3 ou M4), puis appuyez sur le bouton que vous souhaitez affecter à cette palette. Vous pouvez affecter plusieurs boutons d'un coup à une palette en les pressant simultanément à cette étape (par exemple LB + RB simultanément). La barre LED arrête de clignoter, ce qui signifie que la palette est programmée correctement.

Répétez l'opération pour les 3 autres palettes et pour l'autre mode.

## GB User Manual Wired Controller E-Sport Pro FPS-100

#### Product features:

- Standard Buttons : /LB/RB/LT/RT/D-PAD up, down, right, left/L3/R3
- Special E-Sport Pro FPS-100 buttons (back of the controller) : 4 paddles M1, M2, M3, M4, a switch to select normal/program, a switch to select a mode, a set button, a switch to select a console.
- Connection : USB cable
- Length cable : 3 meters
- Ergonomic Joysticks : Yes
- Vibration : Double Rumble
- System buttons : 4 system buttons
- Built-in speaker : Yes. Game sound can be output by the controller's speaker
- Micro/Headset : jack 3.5mm plug
- Touchpad : Yes
- Compatibility : Compatible with P4 and P3 consoles

First time user guide :

#### Sound setting

Using a headset is recommended with your E-Sport Pro FPS-100 controller. Game sound may be output from the controller when you first use it. If that's the case and you want to change that, here's how to do it : hold central menu button until the « quick menu » appears go to «Sound / devices» go to «output to headphones» change «all audio» to «chat audio»

## Paddles setting

To use or set your paddles, the switch must be on «program». If it's on «normal», you can neither use or set your paddles.

The console switch must be set on the system you're using right now.

Your E-Sport Pro FPS-100 controller can store 2 different button profiles. You can manage these profiles with the «modes» switch.

To map a button to a paddle, just hold the «set» button until the LED flashes. While the LED flashes (you have 5 seconds) press the paddle you want to set (M1, M2, M3 or M4), then press the button you want to map to this paddle, then press your paddle again. The light stops which means the paddle is set.

Repeat for the 3 other paddles and the other mode.

## ES Manual de uso

### Mando con hilo E-Sport Pro FPS-100

#### Características del Producto:

- Botones estándard : /LB/RB/LT/RT/D-PAD arriba, abajo, derecha, izquierda /L3/R3
- Botones E-Sport Pro FPS-100 atrás del mando : 4 paddles M1, M2, M3, M4, un selector normal/program, un selector de modo, un botón set, un selector de consola.
- Modo de conexión : Cable USB
- Longitud del cable : 3 Metros
- Joysticks ergonómicos : Si
- Vibración : Doble Vibración
- Botones sistema : 4 Botones sistema que están todos en la frente del mando
- Altavoz integrado : si. Puedes difundir el sonido del juego a través del altavoz del mando
- Micrófono/Casco : enchufe jack 3.5mm
- Panel táctil : Si
- Compatibilidad : Totalmente compatible con las consolas P4 y P3

Primer uso de tu mando :

#### Ajustes audio

El uso de un casco es aconsejado con tu mando E-Sport Pro FPS-100. Durante el primer uso, es posible que el sonido sea difundido a través del altavoz de tu mando E-Sport Pro FPS-100. Si es así y deseas modificar este parámetro, tienes que proceder de ésta forma :

- Apreta el botón del menú central hasta que la frase « menú rápido » aparezca.
- Selecciona «configuración de salida audio»
- Selecciona «Conector de salida casco»
- Selecciona «Audio del chat»

## Ajustes de los paddles

Para usar o ajustar tus paddles, el selector tiene que estar en modo «program», lo que indica que el mando es programable y que los paddles son activos. Si estás en modo «normal», los paddles no son activos y por lo tanto no son programables.

Controla que el selector de consola esté bien en la consola que quieras usar. Tu mando puede registrar hasta 2 perfiles, hay un modo 1 y un modo 2. Entonces puedes registrar 2 ajustes de botones diferentes. Usa el selector de modo para pasar de un modo a otro.

Por el primer uso, selecciona un modo y configuralo. Para asignar un botón a un paddle, mantiene el botón SET 5 segundos. La barra de luces LED de tu mando E-Sport Pro FG1 empezará a parpadear, esto significa que ahora puedes programar un paddle. Tienes más o menos 5 segundos para programar tu mando (hasta que se pare el parpadeo). Apreta una vez el paddle que quieras configurar (M1, M2, M3 o M4), y apreta el botón que quieras asignar a éste paddle. Puedes asignar varios botones al mismo tiempo, apretando simultáneamente los botones (por ejemplo LB + RB simultáneamente). La barra de luces LED deja de parpadear, lo que significa que el paddle está programado correctamente.

Vuelve a hacer la operación para los 3 otros paddles y por el otro modo.

## IT Istruzioni per l'uso Gamepad con filo E-Sport Pro FPS-100

#### Caratteristiche del prodotto:

- Pulsanti standard: /LB/RB/LT/RT/D-PAD up,down,right,lef-t/L3/R3
- Pulsanti E-Sport Pro FPS-100 al retro del gamepad : 4 paddles M1, M2,M3,M4, un selettore normal/program, un selettore di modalità, un pulsante set, un selettore di console.
- Collegamento: cavo USB
- Lunghezza del cavo : 3 Metri
- Joysticks ergonomici : si
- Vibrazione : Doppia Vibrazione
- Pulsanti di sistema : 4 pulsanti tutti presenti in faccia.
- Altoparlante integrato : Si. Il suono del gioco può essere diffuso dal altoparlante del gamepad.
- Micro/Cuffie : slot jack 3.5mm
- Pulsante centrale : Tattile
- Compatibilità integralmente compatibile con le console P4 e P3

Primo uso

#### Configurazione del suono

Si consiglia l'utilizzo di cuffie con il gamepad E-Sport Pro FPS-100. Durante il primo uso, è possibile che il suono sia diffuso via l'altoparlante del gamepad E-Sport Pro FPS-100. Se è il caso e che vuoi modificare questo parametro per trasmettere il suono in un altro modo, ecco le manipolazioni da effettuare :

- Preme il pulsante MENU finché viene visualizzato il menu «Menu rapido» allo schermo.
- Sceglie l'opzione «Regola suoni e periferiche»
- Sceglie l'opzione «output per le cuffie»
- Poi cambiare a «tutto l'audio».

## Programmazione dei paddles

Per utilizzare o configurare i tuoi paddles, il selettore deve essere su «program» che indica che il joystick è programmabile e che i paddles sono attivi. Se si è su «normal» i paddles non sono attivi e non programmabili. Assicurarsi che il selettore della console sia sulla console che si desidera utilizzare.

Il gamepad memorizza fino a 2 profili, questa è la modalità 1 e la modalità 2. È possibile salvare 2 diverse configurazioni di pulsanti. Usa il selettore di modalità per cambiare modalità.

Per il primo uso, seleziona il modalità da programma. Per assegnare un pulsante a un paddle, premere il pulsante «SET» per circa 5 secondi. I LED lampeggiano, significa che puoi programmare un paddle. Hai 5 secondi, per programmare un paddle.

Preme una volta il paddle da configurare (M1, M2, M3 o M4) e preme il pulsante che desidera assegnare a un paddle. Si puo assegnare diversi pulsanti nello stesso tempo a un solo paddle premendo insieme (per esempio LB + RB).

I LED si spengono, significa che il paddle è programmato correttamente. Ripeti le stesse manipolazioni per gli altri 3 paddles e per l'altra modalità.