

### EN USER MANUAL WIRELESS CONTROLLER FOR SWITCH/OLED/PC

CONTROLLER ON/OFF OPERATION

#### 1. WIREED CONNECTION

**Connection Diagram**

2. WIRELESS CONNECTION

(1) Press and hold **Y** + **HOME** for 3 seconds and 4 LEDs flash rapidly. When the lights become steady, pairing is complete.

(2) The device will not pair after 2.5 minutes. It will switch off automatically.

(3) The device switches off automatically after 5 minutes if it is not in use.

3. CONSULE WAKE-UP: PRESS THE HOME BUTTON TO MAKE THE CONSULE FROM SLEEP-MODE.

**PAIRING MODE**

1. Pairing combination: With the device switched off, press and hold the following key combination to activate Pairing Mode.

• Android mode: Press the **A** + **HOME** buttons

LEDs 1 and 4 flash rapidly during pairing, once pairing is successful, LEDs 2 and 3 will remain lit.

• Switch mode: Press the **Y** + **HOME** buttons

### FR NOTICE D'UTILISATION MANETTE SANS FIL POUR SWITCH/OLED/PC

FONCTIONNEMENT MARCHÉ/ARRÊT DE LA MANETTE

#### 1. CONNEXION FILAIRE

**Connection Diagram**

2. CONNEXION SANS FIL

(1) Appuyez et maintenez sur **Y** + **HOME** pendant 3 secondes et 4 voyants LED clignotent rapidement. Lorsque les voyants deviennent stables, l'appariement est terminé.

(2) Si la manette n'est pas apparue au bout de 2,5 minutes, elle s'éteint automatiquement.

(3) La manette s'éteint automatiquement au bout de 5 minutes si elle n'est pas utilisée.

3. RÉVEIL CONSULE: APPUYEZ SUR LE BOUTON HOME POUR SORTIR LA CONSULE DE SON ÉTAT DE VEILLE.

**MODE APPARIEMENT**

1. Combinaison d'appariement: Lorsque l'appareil est éteint, appuyez et maintenez enfoncée la combinaison de touches suivante pour activer le Mode d'appariement.

• Mode Android: Appuyez sur les boutons **A** + **HOME**

LEDs 1 et 4 clignotent rapidement durant l'appariement, une fois l'appariement réussi, les LEDs 2 et 3 restent allumées.

• Mode Switch: Appuyez sur les boutons **Y** + **HOME**

### ES MANUAL DE USUARIO MANDO INALÁMBRICO POLYCHROMA PARA SWITCH OLED

FONCTIONNEMENT DE ENCENDIDO/APAGADO DEL MANDO

#### 1. CONEXIÓN POR CABLE

**Connection Diagram**

2. CONEXIÓN INALÁMBRICA

(1) Mantenga pulsado **Y** + **HOME** durante 3 segundos y 4 LEDs parpadearán rápidamente. Cuando las luces se quedan fijas, el emparejamiento se ha completado.

(2) Si el dispositivo no se empareja después de 2,5 minutos, se apagará automáticamente.

(3) El dispositivo se apaga automáticamente después de 5 minutos si no está en uso.

3. ACTIVACIÓN DE LA CONSOLA: PULSA EL BOTÓN HOME PARA DESPERTAR LA CONSOLA DEL MODO REPOS.

1. Combinación de emparejamiento: Con un dispositivo apagado, mantenga pulsada la siguiente combinación de teclas para activar el modo de emparejamiento.

• Modo Android: Pulse los botones **A** + **HOME**

LEDs 1 y 4 parpadearán rápidamente durante el emparejamiento, una vez que el emparejamiento se realice correctamente los LEDs 2 y 3 permanecerán encendidos.

• Modo Switch: Pulse los botones **Y** + **HOME**

### IT NOTICIA D'UTILIZAZIONE MANETTA SANS FIL POUR SWITCH/OLED/PC

FONCTIONNEMENT MARCHÉ/ARRÊT DE LA MANETTE

#### 1. CONNEXION FILAIRE

**Connection Diagram**

2. CONNEXION SANS FIL

(1) Appuyez et maintenez sur **Y** + **HOME** pendant 3 secondes et 4 voyants LED clignotent rapidement. Lorsque les voyants deviennent stables, l'appariement est terminé.

(2) Si la manette n'est pas apparue au bout de 2,5 minutes, elle s'éteint automatiquement.

(3) La manette s'éteint automatiquement au bout de 5 minutes si elle n'est pas utilisée.

3. RÉVEIL CONSULE: APPUYEZ SUR LE BOUTON HOME POUR SORTIR LA CONSULE DE SON ÉTAT DE VEILLE.

**MODE APPARIEMENT**

1. Combinaison d'appariement: Lorsque l'appareil est éteint, appuyez et maintenez enfoncée la combinaison de touches suivante pour activer le Mode d'appariement.

• Mode Android: Appuyez sur les boutons **A** + **HOME**

LEDs 1 et 4 clignotent rapidement durant l'appariement, une fois l'appariement réussi, les LEDs 2 et 3 restent allumées.

• Mode Switch: Appuyez sur les boutons **Y** + **HOME**

### FR NOTICE D'UTILISATION MANETTE SANS FIL POUR SWITCH/OLED/PC

FONCTIONNEMENT MARCHÉ/ARRÊT DE LA MANETTE

#### 1. CONNEXION FILAIRE

**Connection Diagram**

2. CONNEXION SANS FIL

(1) Appuyez et maintenez sur **Y** + **HOME** pendant 3 secondes et 4 voyants LED clignotent rapidement. Lorsque les voyants deviennent stables, l'appariement est terminé.

(2) Si la manette n'est pas apparue au bout de 2,5 minutes, elle s'éteint automatiquement.

(3) La manette s'éteint automatiquement au bout de 5 minutes si elle n'est pas utilisée.

3. RÉVEIL CONSULE: APPUYEZ SUR LE BOUTON HOME POUR SORTIR LA CONSULE DE SON ÉTAT DE VEILLE.

**MODE APPARIEMENT**

1. Combinaison d'appariement: Lorsque l'appareil est éteint, appuyez et maintenez enfoncée la combinaison de touches suivante pour activer le Mode d'appariement.

• Mode Android: Appuyez sur les boutons **A** + **HOME**

LEDs 1 et 4 clignotent rapidement durant l'appariement, une fois l'appariement réussi, les LEDs 2 et 3 restent allumées.

• Mode Switch: Appuyez sur les boutons **Y** + **HOME**

### ES MANUAL DE USUARIO MANDO INALÁMBRICO POLYCHROMA PARA SWITCH OLED

FONCTIONNEMENT DE ENCENDIDO/APAGADO DEL MANDO

#### 1. CONEXIÓN POR CABLE

**Connection Diagram**

2. CONEXIÓN INALÁMBRICA

(1) Mantenga pulsado **Y** + **HOME** durante 3 segundos y 4 LEDs parpadearán rápidamente. Cuando las luces se quedan fijas, el emparejamiento se ha completado.

(2) Si el dispositivo no se empareja después de 2,5 minutos, se apagará automáticamente.

(3) El dispositivo se apaga automáticamente después de 5 minutos si no está en uso.

3. ACTIVACIÓN DE LA CONSOLA: PULSA EL BOTÓN HOME PARA DESPERTAR LA CONSOLA DEL MODO REPOS.

1. Combinación de emparejamiento: Con un dispositivo apagado, mantenga pulsada la siguiente combinación de teclas para activar el modo de emparejamiento.

• Modo Android: Pulse los botones **A** + **HOME**

LEDs 1 y 4 parpadearán rápidamente durante el emparejamiento, una vez que el emparejamiento se realice correctamente los LEDs 2 y 3 permanecerán encendidos.

• Modo Switch: Pulse los botones **Y** + **HOME**

### IT MANUALE D'USO CONTROLLER WIRELESS POLYCHROMA PER SWITCH E SWITCH OLED

FUNZIONE ON/OFF DEL CONTROLLER 1. CONNESSIONE VIA CAVO

**Connection Diagram**

2. CONNESSIONE WIRELESS

(1) Tenere premuto **Y** + **HOME** per 3 secondi e 4 LED lampeggiano rapidamente. Quando le luci diventano fisse, l'associazione è completa.

(2) Il dispositivo non viene associato dopo 2,5 minuti, si spegne automaticamente.

(3) Il dispositivo si spegne automaticamente dopo 5 minuti se non viene utilizzato.

3. RISVEILIO DELLA CONSOLA: PREMERE IL TASTO HOME PER DISATTIVARE LA MODALITÀ DI SVEGLIA.

**MODALITÀ DI ACCOPPIAMENTO**

1. Combinazione di tasti: Con il dispositivo spento, tenere premuta la seguente combinazione di tasti per attivare la modalità di accoppiamento.

• Su Android: Premere i tasti **A** + **HOME**

LED 1 e 4 lampeggiano rapidamente durante l'accoppiamento; una volta che l'accoppiamento è riuscito, i LED 2 e 3 rimangono accesi.

• Su Switch: Premere i pulsanti **Y** + **HOME**

### FR NOTICE D'UTILISATION MANETTE SANS FIL POUR SWITCH/OLED/PC

FONCTIONNEMENT MARCHÉ/ARRÊT DE LA MANETTE

#### 1. CONNEXION FILAIRE

**Connection Diagram**

2. CONNEXION SANS FIL

(1) Appuyez et maintenez sur **Y** + **HOME** pendant 3 secondes et 4 voyants LED clignotent rapidement. Lorsque les voyants deviennent stables, l'appariement est terminé.

(2) Si la manette n'est pas apparue au bout de 2,5 minutes, elle s'éteint automatiquement.

(3) La manette s'éteint automatiquement au bout de 5 minutes si elle n'est pas utilisée.

3. RÉVEIL CONSULE: APPUYEZ SUR LE BOUTON HOME POUR SORTIR LA CONSULE DE SON ÉTAT DE VEILLE.

**MODE APPARIEMENT**

1. Combinaison d'appariement: Lorsque l'appareil est éteint, appuyez et maintenez enfoncée la combinaison de touches suivante pour activer le Mode d'appariement.

• Mode Android: Appuyez sur les boutons **A** + **HOME**

LEDs 1 et 4 clignotent rapidement durant l'appariement, une fois l'appariement réussi, les LEDs 2 et 3 restent allumées.

• Mode Switch: Appuyez sur les boutons **Y** + **HOME**

### NL GEBRUIKERSHANDLEIDING CONTROLLER DRAADLOOS POLYCHROM VOOR SWITCH EN SWITCH OLED

CONTROLLER AAN/UIT-BEDRIJF 1. AANSLUITING MET BEKABELING

**Connection Diagram**

2. DRAADLOZE VERBINDING

(1) Houd **Y** + **HOME** gedurende 3 seconden ingedrukt en de 4 LEDs knipperen snel. Wanneer de lampjes constant branden, is de koppeling voltooid.

(2) Als het apparaat na 2,5 minuten niet gekoppeld is, wordt het automatisch uitgeschakeld.

(3) Het apparaat schakelt automatisch uit na 5 minuten als het niet wordt gebruikt.

3. **OPWEKKEDE TOEGANG:** DRUK OP DE HOME-KNOOP OM DE CONSULE TE WEKKELEN UIT DE SLAAPSTAND.

**KOPPELINGSMODE**

1. Koppelcombinatie: Houd, terwijl het apparaat is uitgeschakeld, de volgende toetscombinatie ingedrukt om de koppelingsovername te activeren.

• Android-modus: Druk op de toetsen **A** + **HOME**

LED's 1 en 4 knipperen snel tijdens het koppelen, zodra het koppelen is gekukt blijven LEDs 2 en 3 branden.

• Switch-modus: Druk op de knoppen **Y** + **HOME**

### ES MANUAL DE USUARIO MANDO INALÁMBRICO POLYCHROMA PARA SWITCH OLED

FONCTIONNEMENT DE ENCENDIDO/APAGADO DEL MANDO

#### 1. CONEXIÓN POR CABLE

**Connection Diagram**

2. CONEXIÓN INALÁMBRICA

(1) Mantenga pulsado **Y** + **HOME** durante 3 segundos y 4 LEDs parpadearán rápidamente. Cuando las luces se quedan fijas, el emparejamiento se ha completado.

(2) Si el dispositivo no se empareja después de 2,5 minutos, se apagará automáticamente.

(3) El dispositivo se apaga automáticamente después de 5 minutos si no está en uso.

3. ACTIVACIÓN DE LA CONSOLA: PULSA EL BOTÓN HOME PARA DESPERTAR LA CONSOLA DEL MODO REPOS.

1. Combinación de emparejamiento: Con un dispositivo apagado, mantenga pulsada la siguiente combinación de teclas para activar el modo de emparejamiento.

• Modo Android: Pulse los botones **A** + **HOME**

LEDs 1 y 4 parpadearán rápidamente durante el emparejamiento, una vez que el emparejamiento se realice correctamente los LEDs 2 y 3 permanecerán encendidos.

• Modo Switch: Pulse los botones **Y** + **HOME**

### PT MANUAL DO UTILIZADOR CONTROLADOR SEM FIOS POLICROMÁTICO PARA SWITCH E SWITCH OLED

OPERAÇÃO DE LIGAR/DESLIGAR O CONTROLADOR 1. LIGAÇÃO COM FIOS

**Connection Diagram**

2. LIGAÇÃO SEM FIOS

(1) Mantenha pressionado **Y** + **HOME** durante 3 segundos e 4 LEDs piscam rapidamente. Quando as luzes ficam estáveis, o emparelhamento está concluído.

(2) Se o aparelho não estiver emparelhado após 2,5 minutos, desligará-se automaticamente.

(3) O aparelho desliga-se automaticamente após 5 minutos se não estiver a ser utilizado.

3. **DESPERTAR DA CONSOLA:** PRIMA O BOTÃO INICIAL PARA DESPERTAR A CONSOLA DO MODO DE SPENSAMENTO.

**MODOS DE EMPARELHAMENTO**

1. Combinação de emparelhamento: Com o dispositivo desligado, prima e mantenha pressionada a seguinte combinação de teclas para activar o modo de emparelhamento.

• Modo Android: Prima os botões **A** + **HOME**

LEDs 1 e 3 piscam rapidamente durante o emparelhamento; quando o emparelhamento é bem sucedido, os LEDs 2 e 3 permanecem acesos.

• Modo Switch: Prima os botões **Y** + **HOME**

### FR NOTICE D'UTILISATION MANETTE SANS FIL POUR SWITCH/OLED/PC

FONCTIONNEMENT MARCHÉ/ARRÊT DE LA MANETTE

#### 1. CONNEXION FILAIRE

**Connection Diagram**

2. CONNEXION SANS FIL

(1) Appuyez et maintenez sur **Y** + **HOME** pendant 3 secondes et 4 voyants LED clignotent rapidement. Lorsque les voyants deviennent stables, l'appariement est terminé.

(2) Si la manette n'est pas apparue au bout de 2,5 minutes, elle s'éteint automatiquement.

(3) La manette s'éteint automatiquement au bout de 5 minutes si elle n'est pas utilisée.

3. RÉVEIL CONSULE: APPUYEZ SUR LE BOUTON HOME POUR SORTIR LA CONSULE DE SON ÉTAT DE VEILLE.

**MODE APPARIEMENT**

1. Combinaison d'appariement: Lorsque l'appareil est éteint, appuyez et maintenez enfoncée la combinaison de touches suivante pour activer le Mode d'appariement.

• Mode Android: Appuyez sur les boutons **A** + **HOME**

LEDs 1 et 4 clignotent rapidement durant l'appariement, une fois l'appariement réussi, les LEDs 2 et 3 restent allumées.

• Mode Switch: Appuyez sur les boutons **Y** + **HOME**

### DA BRUKERHÅNDBUCH POLYCHROMA DRAHTLOSER CONTROLLER FÜR SWITCH UND SWITCH OLED

CONTROLLER AN/ AUS- BETRIEB 1. KABELVERBUNDENE VERBINDUNG

**Connection Diagram**

2. DRAHTLOSE VERBINDUNG

(1) Halten Sie **Y** + **HOME** 3 Sekunden lang gedrückt, 4 LEDs blinken schnell. Wenn die LEDs konstant leuchten, ist die Kopplung abgeschlossen.

(2) Wenn das Gerät nach 2,5 Minuten nicht gekoppelt ist, schaltet es sich automatisch aus.

(3) Das Gerät schaltet sich automatisch nach 5 Minuten aus, wenn es nicht benutzt wird.

3. **AUFWECKEN DES GERÄTS:** DRÜCKEN SIE DIE HOME-TASTE, UM DIE KONSOLE AUS DEM SLEEPSTAND ZU WECKEN.

**PAARUNGSMODUS**

1. Paarungskombination: Halten Sie bei ausgeschaltetem Gerät die folgende Tastenkombination gedrückt, um den Paarungs-Modus zu aktivieren.

• Android-Modus: Drücken Sie die Tasten **A** + **HOME**

LEDs 1 und 4 blinken während des Paarings schnell, nach erfolgreichem Paarung leuchten die LEDs 2 und 3 weiter.

• Switch-Modus: Drücken Sie die Tasten **Y** + **HOME**

### ES MANUAL DE USUARIO MANDO INALÁMBRICO POLYCHROMA PARA SWITCH OLED

FONCTIONNEMENT DE ENCENDIDO/APAGADO DEL MANDO

#### 1. CONEXIÓN POR CABLE

**Connection Diagram**

2. CONEXIÓN INALÁMBRICA

(1) Mantenga pulsado **Y** + **HOME** durante 3 segundos y 4 LEDs parpadearán rápidamente. Cuando las luces se quedan fijas, el emparejamiento se ha completado.

(2) Si el dispositivo no se empareja después de 2,5 minutos, se apagará automáticamente.

(3) El dispositivo se apaga automáticamente después de 5 minutos si no está en uso.

3. ACTIVACIÓN DE LA CONSOLA: PULSA EL BOTÓN HOME PARA DESPERTAR LA CONSOLA DEL MODO REPOS.

1. Combinación de emparejamiento: Con un dispositivo apagado, mantenga pulsada la siguiente combinación de teclas para activar el modo de emparejamiento.

• Modo Android: Pulse los botones **A** + **HOME**

LEDs 1 y 4 parpadearán rápidamente durante el emparejamiento, una vez que el emparejamiento se realice correctamente los LEDs 2 y 3 permanecerán encendidos.

• Modo Switch: Pulse los botones **Y** + **HOME**

### SV BRUKSANVISNING POLYCHROMA WIRELESS CONTROLLER FÖR SWITCH OCH SWITCH OLED

PLAV-FUNKTION FÖR STYRNENET 1. TRÅDBUNDEN ANSLUTNING

**Connection Diagram**

2. TRÅDLÖS ANSLUTNING

(1) Håll **Y** + **HOME** intryckt i 3 sekunder och 4 LED-lampor blinkar snabbt. När lamporna blir konstanta har du lyckats koppla till.

(2) Om enheten inte är kopplad efter 2,5 minuter stängs den av automatiskt.

(3) Enheten stängs av automatiskt efter 5 minuter om den inte används.

3. **UPPVECKNING AV KONSOL:** TRYCK PÅ HEMKNAPPEN FÖR ATT VÄCKA KONSOLN FRÅN VILORLÄGE.

**LÄGE FÖR KOPPLING**

1. Kombination för koppling: När enheten är avstängd, tryck och håll ned följande tangentkombination för att aktivera kopplingsläget.

• Android-läge: Tryck på knapparna **A** + **HOME**

Leds 1 och 4 blinkar snabbt under kopplingen, när kopplingen har lyckats lysar LEDs 2 och 3.

• Switch-läge: Tryck på knapparna **Y** + **HOME**

### FR NOTICE D'UTILISATION MANETTE SANS FIL POUR SWITCH/OLED/PC

FONCTIONNEMENT MARCHÉ/ARRÊT DE LA MANETTE

#### 1. CONNEXION FILAIRE

**Connection Diagram**

2. CONNEXION SANS FIL

(1) Appuyez et maintenez sur **Y** + **HOME** pendant 3 secondes et 4 voyants LED clignotent rapidement. Lorsque les voyants deviennent stables, l'appariement est terminé.

(2) Si la manette n'est pas apparue au bout de 2,5 minutes, elle s'éteint automatiquement.

(3) La manette s'éteint automatiquement au bout de 5 minutes si elle n'est pas utilisée.

3. RÉVEIL CONSULE: APPUYEZ SUR LE BOUTON HOME POUR SORTIR LA CONSULE DE SON ÉTAT DE VEILLE.

**MODE APPARIEMENT**

1. Combinaison d'appariement: Lorsque l'appareil est éteint, appuyez et maintenez enfoncée la combinaison de touches suivante pour activer le Mode d'appariement.

• Mode Android: Appuyez sur les boutons **A** + **HOME**

LEDs 1 et 4 clignotent rapidement durant l'appariement, une fois l'appariement réussi, les LEDs 2 et 3 restent allumées.

• Mode Switch: Appuyez sur les boutons **Y** + **HOME**

### MACRO AND MAPPING FUNCTION

To map a key or a series of keys (24 steps maximum) to the press and the movements of the L and R joystick(s).

Hold down **ML** or **MR** button on the parameters of the **XL** or **XR** button on the back of the controller respectively. While the **ML**/**MR** button is pressed, press the desired button or sequence of buttons, then release the **ML** or **MR** button to validate the macro.

To update a macro, press and release the **ML** or **MR** button.

**WARNING**

Do not use the product with a battery pack that is not approved by the manufacturer. Do not use the product with a battery pack that is not approved by the manufacturer. Do not use the product with a battery pack that is not approved by the manufacturer.

**REGULATORY INFORMATION**

This product is CE marked and complies with the following standards: EN 60950-1, EN 60950-2, EN 60950-3, EN 60950-4, EN 60950-5, EN 60950-6, EN 60950-7, EN 60950-8, EN 60950-9, EN 60950-10, EN 60950-11, EN 60950-12, EN 60950-13, EN 60950-14, EN 60950-15, EN 60950-16, EN 60950-17, EN 60950-18, EN 60950-19, EN 60950-20, EN 60950-21, EN 60950-22, EN 60950-23, EN 60950-24, EN 60950-25, EN 60950-26, EN 60950-27, EN 60950-28, EN 60950-29, EN 60950-30, EN 60950-31, EN 60950-32, EN 60950-33, EN 60950-34, EN 60950-35, EN 60950-36, EN 60950-37, EN 60950-38, EN 60950-39, EN 60950-40, EN 60950-41, EN 60950-42, EN 60950-43, EN 60950-44, EN 60950-45, EN 60950-46, EN 60950-47, EN 60950-48, EN 60950-49, EN 60950-50, EN 60950-51, EN 60950-52, EN 60950-53, EN 60950-54, EN 60950-55, EN 60950-56, EN 60950-57, EN 60950-58, EN 60950-59, EN 60950-60, EN 60950-61, EN 60950-62, EN 60950-63, EN 60950-64, EN 60950-65, EN 60950-66, EN 60950-67, EN 60950-68, EN 60950-69, EN 60950-70, EN 60950-71, EN 60950-72, EN 60950-73, EN 60950-74, EN 60950-75, EN 60950-76, EN 60950-77, EN 60950-78, EN 60950-79, EN 60950-80, EN 60950-81, EN 60950-82, EN 60950-83, EN 60950-84, EN 60950-85, EN 60950-86, EN 60950-87, EN 60950-88, EN 60950-89, EN 60950-90, EN 60950-91, EN 60950-92, EN 60950-93, EN 60950-94, EN 60950-95, EN 60950-96, EN 60950-97, EN 60950-98, EN 60950-99, EN 60950-100.

### MACRO AND MAPPING FUNCTION

To map a key or a series of keys (24 steps maximum) to the press and the movements of the L and R joystick(s).

Hold down **ML** or **MR** button on the parameters of the **XL** or **XR** button on the back of the controller respectively. While the **ML**/**MR** button is pressed, press the desired button or sequence of buttons, then release the **ML** or **MR** button to validate the macro.

To update a macro, press and release the **ML** or **MR** button.

**WARNING**

Do not use the product with a battery pack that is not approved by the manufacturer. Do not use the product with a battery pack that is not approved by the manufacturer. Do not use the product with a battery pack that is not approved by the manufacturer.

**REGULATORY INFORMATION**

This product is CE marked and complies with the following standards: EN 60950-1, EN 60950-2, EN 60950-3, EN 60950-4, EN 60950-5, EN 60950-6, EN 60950-7, EN 60950-8, EN 60950-9, EN 60950-10, EN 60950-11, EN 60950-12, EN 60950-13, EN 60950-14, EN 60950-15, EN 60950-16, EN 60950-17, EN 60950-18, EN 60950-19, EN 60950-20, EN 60950-21, EN 60950-22, EN 60950-23, EN 60950-24, EN 60950-25, EN 60950-26, EN 60950-27, EN 60950-28, EN 60950-29, EN 60950-30, EN 60950-31, EN 60950-32, EN 60950-33, EN 60950-34, EN 60950-35, EN 60950-36, EN 60950-37, EN 60950-38, EN 60950-39, EN 60950-40, EN 60950-41, EN 60950-42, EN 60950-43, EN 60950-44, EN 60950-45, EN 60950-46, EN 60950-47, EN 60950-48, EN 60950-49, EN 60950-50, EN 60950-51, EN 60950-52, EN 60950-53, EN 60950-54, EN 60950-55, EN 60950-56, EN 60950-57, EN 60950-58, EN 60950-59, EN 60950-60, EN 60950-61, EN 60950-62, EN 60950-63, EN 60950-64, EN 60950-65, EN 60950-66, EN 60950-67, EN 60950-68, EN 60950-69, EN 60950-70, EN 60950-71, EN 60950-72, EN 60950-73, EN 60950-74, EN 60950-75, EN 60950-76, EN 60950-77, EN 60950-78, EN 60950-79, EN 60950-80, EN 60950-81, EN 60950-82, EN 60950-83, EN 60950-84, EN 60950-85, EN 60950-86, EN 60950-87, EN 60950-88, EN 60950-89, EN 60950-90, EN 60950-91, EN 60950-92, EN 60950-93, EN 60950-94, EN 60950-95, EN 60950-96, EN 60950-97, EN 60950-98, EN 60950-99, EN 60950-100.

### MACRO AND MAPPING FUNCTION

To map a key or a series of keys (24 steps maximum) to the press and the movements of the L and R joystick(s).

Hold down **ML** or **MR** button on the parameters of the **XL** or **XR** button on the back of the controller respectively. While the **ML**/**MR** button is pressed, press the desired button or sequence of buttons, then release the **ML** or **MR** button to validate the macro.

To update a macro, press and release the **ML** or **MR** button.

**WARNING**

Do not use the product with a battery pack that is not approved by the manufacturer. Do not use the product with a battery pack that is not approved by the manufacturer. Do not use the product with a battery pack that is not approved by the manufacturer.

**REGULATORY INFORMATION**

This product is CE marked and complies with the following standards: EN 60950-1, EN 60950-2, EN 60950-3, EN 60950-4, EN 60950-5, EN 60950-6, EN 60950-7, EN 60950-8, EN 60950-9, EN 60950-10, EN 60950-11, EN 60950-12, EN 60950-13, EN 60950-14, EN 60950-15, EN 60950-16, EN 60950-17, EN 60950-18, EN 60950-19, EN 60950-20, EN 60950-21, EN 60950-22, EN 60950-23, EN 60950-24, EN 60950-25, EN 60950-26, EN 60950-27, EN 60950-28, EN 60950-29, EN 60950-30, EN 60950-31, EN 60950-32, EN 60950-33, EN 60950-34, EN 60950-35, EN 60950-36, EN 60950-37, EN 60950-38, EN 60950-39, EN 60950-40, EN 60950-41, EN 60950-42, EN 60950-43, EN 60950-44, EN 60950-45, EN 60950-46, EN 60950-47, EN 60950-48, EN 60950-49, EN 60950-50, EN 60950-51, EN 60950-52, EN 60950-53, EN 60950-54, EN 60950-55, EN 60950-56, EN 60950-57, EN 60950-58, EN 60950-59, EN 60950-60, EN 60950-61, EN 60950-62, EN 60950-63, EN 60950-64, EN 60950-65, EN 60950-66, EN 60950-67, EN 60950-68, EN 60950-69, EN 60950-70, EN 60950-71, EN 60950-72, EN 60950-73, EN 60950-74, EN 60950-75, EN 60950-76, EN 60950-77, EN 60950-78, EN 60950-79, EN 60950-80, EN 60950-81, EN 60950-82, EN 60950-83, EN 60950-84, EN 60950-85, EN 60950-86, EN 60950-87, EN 60950-88, EN 60950-89, EN 60950-90, EN 60950-91, EN 60950-92, EN 60950-93, EN 60950-94, EN 60950-95, EN 60950-96, EN 60950-97, EN 60950-98, EN 60950-99, EN 60950-100.

### MACRO AND MAPPING FUNCTION

To map a key or a series of keys (24 steps maximum) to the press and the movements of the L and R joystick(s).

Hold down **ML** or **MR** button on the parameters of the **XL** or **XR** button on the back of the controller respectively. While the **ML**/**MR** button is pressed, press the desired button or sequence of buttons, then release the **ML** or **MR** button to validate the macro.

To update a macro, press and release the **ML** or **MR** button.

**WARNING**

Do not use the product with a battery pack that is not approved by the manufacturer. Do not use the product with a battery pack that is not approved by the manufacturer. Do not use the product with a battery pack that is not approved by the manufacturer.

**REGULATORY INFORMATION**

This product is CE marked and complies with the following standards: EN 60950-1, EN 60950-2, EN 60950-3, EN 60950-4, EN 60950-5, EN 60950-6, EN 60950-7, EN 60950-8, EN 60950-9, EN 60950-10, EN 60950-11, EN 60950-12, EN 60950-13, EN 60950-14, EN 60950-15, EN 60950-16, EN 60950-17, EN 60950-18, EN 60950-19, EN 60950-20, EN 60950-21, EN 60950-22, EN 60950-23, EN 60950-24, EN 60950-25, EN 60950-26, EN 60950-27, EN 60950-28, EN 60950-29, EN 60950-30, EN 60950-31, EN 60950-32, EN 60950-33, EN 60950-34, EN 60950-35, EN 60950-36, EN 60950-37, EN 60950-38, EN 60950-39, EN 60950-40, EN 60950-41, EN 60950-42, EN 60950-43, EN 60950-44, EN 60950-45, EN 60950-46, EN 60950-47, EN 60950-48, EN 60950-49, EN 60950-50, EN 60950-51, EN 60950-52, EN 60950-53, EN 60950-54, EN 60950-55, EN 60950-56, EN 60950-57, EN 60950-58, EN 60950-59, EN 60950-60, EN 60950-61, EN 60950-62, EN 60950-63, EN 60950-64, EN 60950-65, EN 60950-66, EN 60950-67, EN 60950-68, EN 60950-69, EN 60950-70, EN 60950-71, EN 60950-72, EN 60950-73, EN 60950-74, EN 60950-75, EN 60950-76, EN 60950-77, EN 60950-78, EN 60950-79, EN 60950-80, EN 60950-81, EN 60950-82, EN 60950-83, EN 60950-84, EN 60950-85, EN 60950-86, EN 60950-87, EN 60950-88, EN 60950-89, EN 60950-90, EN