

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ ET D'UTILISATION

Chargeurs secteur

Modèles: NA03999(C172) (G00001), NA0389 (G00013), NA0386 (G00002), 2003861 (GL0002), KH-145 (GL0001), NA0399-BULK (GL0001)

1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser ce chargeur et conservez-les pour référence future.
- Ce chargeur est conçu uniquement pour une utilisation en intérieur.
- Ne pas exposer à l'humidité, aux liquides ou à des températures extrêmes.
- Ne pas démonter, modifier ou tenter de réparer l'appareil. Toute intervention non autorisée annule la garantie.
- Utiliser uniquement avec des câbles et des appareils compatibles.
- Débrancher le chargeur en cas de non-utilisation prolongée.
- Ne pas couvrir le chargeur lorsqu'il est en fonctionnement pour éviter toute surchauffe.
- Ne pas insérer d'objets étrangers dans les ports USB.
- Ne pas utiliser si le chargeur est endommagé (câble effiloché, boîtier fissuré, etc.).
- Tenir hors de portée des enfants.
- Ce produit ne doit pas être utilisé par des enfants de moins de 8 ans ou par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites sans surveillance appropriée.

2. PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- Branchez le chargeur à une prise de courant conforme aux spécifications indiquées sur l'appareil.
- Assurez-vous que la prise est bien insérée et stable.
- Ne pas utiliser avec des rallonges ou multiprises surchargées.
- Évitez tout contact avec de l'eau ou d'autres liquides.

3. NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Débranchez le chargeur avant tout nettoyage.
- Utilisez un chiffon doux et sec pour nettoyer le chargeur.
- N'utilisez pas de solvants ou de détergents agressifs.
- Stockez le chargeur dans un endroit sec et à l'abri de la poussière.

4. INFORMATIONS DE MISE AU REBUT



- Ne pas jeter avec les déchets ménagers.
- Se conformer aux règlements locaux pour le recyclage des déchets électroniques, conformément à la directive DEEE.

5. ASSISTANCE ET GARANTIE

Pour toute question ou demande de support technique, contactez notre service client : sav@greenjoy.com

SAFETY AND USAGE INSTRUCTIONS

Wall Charger

Models: NA03999(C172) (G00001), NA0389 (G00013), NA0386 (G00002), 2003861 (GL0002), KH-145 (GL0001), NA0399-BULK (GL0001)

1. SAFETY INSTRUCTIONS

Please read these instructions carefully before using this charger and keep them for future reference.

- This charger is intended for indoor use only.
- Do not expose to moisture, liquids, or extreme temperatures.
- Do not disassemble, modify, or attempt to repair the device. Any unauthorized intervention voids the warranty.
- Use only with compatible cables and devices.
- Unplug the charger when not in use for a prolonged period.
- Do not cover the charger while in use to prevent overheating.
- Do not insert foreign objects into the USB ports.
- Do not use if the charger is damaged (frayed cable, cracked casing, etc.).
- Keep out of reach of children.
- This product should not be used by children under 8 years old or by persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities without proper supervision.

2. USAGE PRECAUTIONS

- Plug the charger into a power outlet that complies with the specifications indicated on the device.
- Ensure the plug is properly inserted and stable.
- Do not use with overloaded power strips or extension cords.
- Avoid contact with water or other liquids.

3. CLEANING AND MAINTENANCE

- Unplug the charger before cleaning.
- Use a soft, dry cloth to clean the charger.
- Do not use solvents or aggressive detergents.
- Store the charger in a dry place away from dust.

4. DISPOSAL INFORMATION



- Do not dispose of with household waste.
- Comply with local regulations for recycling electronic waste, in accordance with the WEEE directive.

dance with the WEEE directive.

5. SUPPORT AND WARRANTY

For any questions or technical support, contact our customer service: sav@greenjoy.com

ISTRUZIONI DI SICUREZZA E D'USO

Caricabatterie da rete

Modelli: NA03999(C172) (G00001), NA0389 (G00013), NA0386 (G00002), 2003861 (GL0002), KH-145 (GL0001), NA0399-BULK (GL0001)

1. ISTRUZIONI DI SICUREZZA

- Prima di utilizzare il caricabatterie, leggere attentamente le presenti istruzioni e conservarle per future consultazioni.
- Questo caricabatterie è progettato solo per l'uso interno.
- Non esporre a umidità, liquidi o temperature estreme.
- Non smontare, modificare o tentare di riparare il dispositivo. Qualsiasi intervento non autorizzato invalida la garanzia.
- Utilizzare solo cavi e apparecchiature compatibili.
- Scollegare il caricabatterie se non lo si utilizza per lungo tempo.
- Per evitare il surriscaldamento, non coprire il caricabatterie quando è in uso.
- Non inserire oggetti estranei nelle porte USB.
- Non utilizzare il caricabatterie se è danneggiato (cavo sfilacciato, involucro incrinato, ecc.).
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Questo prodotto non deve essere utilizzato da bambini di età inferiore agli 8 anni o da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali senza un'adeguata supervisione.

2. PRECAUZIONI PER L'USO

- Collegare il caricabatterie a una presa di corrente conforme alle specifiche indicate sul dispositivo.
- Assicurarsi che la spina sia correttamente inserita e stabile.
- Non utilizzare con prolunghe o ciabatte sovraccariche.
- Evitare di utilizzare il caricabatterie

3. PULIZIA E MANUTENZIONE

- Scollegare il caricabatterie prima di pulirlo.
- Per pulire il caricabatterie, utilizzare un panno morbido e asciutto.
- Non utilizzare solventi o detergenti aggressivi.
- Conservare il caricabatterie in un luogo asciutto e privo di polvere.

4. INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO



- Non smaltire il prodotto con i rifiuti domestici.
- Rispettare le norme locali per il riciclaggio dei rifiuti elettronici, in conformità alla direttiva WEEE.

5. ASSISTENZA E GARANZIA

In caso di domande o di necessità di assistenza tecnica, contattare il nostro servizio clienti: sav@greenjoy.com

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y FUNCIONAMIENTO

Cargador de red

Modelos: NA03999(C172) (G00001), NA0389 (G00013), NA0386 (G00002), 2003861 (GL0002), KH-145 (GL0001), NA0399-BULK (GL0001)

1. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar este cargador y consérvelas para futuras consultas.
- Este cargador está diseñado únicamente para uso en interiores.
- No lo exponga a la humedad, líquidos o temperaturas extremas.
- No desmonte, modifique ni intente reparar el aparato. Cualquier intervención no autorizada invalidará la garantía.
- Utilícelo únicamente con cables y equipos compatibles.
- Desenchufe el cargador si no va a utilizarlo durante mucho tiempo.
- Para evitar el sobrecalentamiento, no cubras el cargador cuando esté en uso.
- No introduzcas objetos extraños en los puertos USB.
- No utilices el cargador si está dañado (cable deshilachado, carcasa agrietada, etc.).
- Manténgalo fuera del alcance de los niños.
- Este producto no debe ser utilizado por niños menores de 8 años ni por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas sin la supervisión adecuada.

2. PRECAUCIONES DE USO

- Conecte el cargador a una toma de corriente que cumpla las especificaciones indicadas en el aparato.
- Asegúrese de que el enchufe está correctamente insertado y es estable.
- No lo utilice con alargadores o regletas sobrecargados.

3. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Desenchufe el cargador antes de limpiarlo.
- Utilice un paño suave y seco para limpiar el cargador.

- No utilice disolventes ni detergentes agresivos.
- Guarde el cargador en un lugar seco y sin polvo.

4. INFORMACIÓN SOBRE ELIMINACIÓN



- No tirar a la basura doméstica.
- Cumpla la normativa local para el reciclaje de residuos electrónicos, de acuerdo con la directiva RAEE.

5. ASISTENCIA Y GARANTÍA

Si tiene alguna pregunta o necesita asistencia técnica, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente:
sav@greenjoy.com

SICHERHEITS- UND GEBRAUCHSANWEISUNGEN

Netzladegerät

Modell: NA03999(C172) (G00001), NA0389 (G00013), NA0386 (G00002), 2003861 (GL0002), KH-145 (GL0001), NA0399-BULK (GL0001)

1. SICHERHEITSHINWEISE

- Bitte lesen Sie diese Anweisungen vor der Verwendung dieses Ladegeräts sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.
- Dieses Ladegerät ist nur für den Gebrauch in Innenräumen vorgesehen.
- Setzen Sie es nicht Feuchtigkeit, Flüssigkeiten oder extremen Temperaturen aus.
- Nehmen Sie das Gerät nicht auseinander, verändern Sie es nicht und versuchen Sie nicht, es zu reparieren. Bei nicht autorisierten Eingriffen erlischt die Garantie.
- Nur mit kompatiblen Kabeln und Geräten verwenden.
- Trennen Sie das Ladegerät vom Stromnetz, wenn Sie es längere Zeit nicht benutzen.
- Decken Sie das Ladegerät nicht ab, wenn es in Betrieb ist, um eine Überhitzung zu vermeiden.
- Stecken Sie keine fremden Gegenstände in die USB-Anschlüsse.
- Nicht verwenden, wenn das Ladegerät beschädigt ist (ausgefranzte Kabel, gesprungenes Gehäuse usw.).
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Dieses Produkt sollte nicht von Kindern unter 8 Jahren oder von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten ohne angemessene Aufsicht verwendet werden.

3. REINIGUNG UND PFLEGE

- Trennen Sie das Ladegerät vor der Reinigung vom Stromnetz.
- Verwenden Sie ein weiches, trockenes Tuch, um das Ladegerät zu reinigen.
- Verwenden Sie keine aggressiven Lösungs- oder Reinigungsmittel.
- Lagern Sie das Ladegerät an einem trockenen und staubfreien Ort.

4. INFORMATIONEN ZUR ENTSORGUNG



- Nicht mit dem Hausmüll entsorgen.
- Halten Sie sich an die örtlichen Vorschriften für das Recycling von Elektronikschrott gemäß der WEEE-Richtlinie.

5. SUPPORT UND GARANTIE

Wenn Sie Fragen haben oder technische Unterstützung benötigen, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice :
sav@greenjoy.com