FR

Notice d'utilisation

CLAVIER AZERTY LED SEMI-MÉCANIQUE

- Connexion : USB plaquée or
- Nombre de touches : 104
- Durée de vie : 10 millions de pressions
- LED : Changer le jeu de lumière et allumer/éteindre

  Appuyez sur la touche ☼ pour changer le jeu de lumière ou pour éteindre le clavier.

  Activer le mode aléatoire des couleurs

  Appuyez simultanément sur la touche ☼ et la touche Fonction (FN) pour lancer le mode random.

  Régler l'intensité de la luminosité

  Appuyez simultanément sur les touches Fonction (FN) et ☼- / ☼+ pour régler l'intensité de la luminosité.

SOURIS OPTIQUE USB

- DPI : 1000-1200-1800-2400
- 6 boutons
- Durée de vie : 10 millions de clics
- Poids : 125g
- Longueur du câble : 150 cm
- 30 grammes de contrepoids
- Revêtement : toucher doux
- Eclairage LED : 7 couleurs

TAPIS DE SOURIS

- Dimensions : 240x200 mm

CLAVIER

- Ne démontez jamais le clavier vous-même
- Ne placez pas le clavier directement exposé à la lumière du soleil ou aux éclaboussures d'eau
- Ne placez pas d'objets lourds sur le clavier
- Evitez tout choc ou toute vibration excessive du clavier
- Nettoyez le revêtement extérieur du clavier en l'essuyant avec un produits nettoyant doux
- Attention : Syndrome LMR

LMR signifie « Lésion due aux mouvements répétitifs ». Le syndrome LMR apparaît suite à de petits mouvements se répétant en permanence. Des symptômes typiques sont des douleurs dans les doigts ou la nuque.

En prévention, nous vous conseillons de:

1. Organiser votre poste de travail de manière ergonomique
2. Positionner le clavier et la souris de telle façon que vos bras et vos poignets se trouvent latéralement par rapport au corps et soient étendus
3. Faire plusieurs petites pauses, le cas échéant accompagnées d'exercices d'étirements
4. Modifier souvent votre attitude corporelle

SOURIS

- Ne démontez jamais la souris vous-même.
- Ne placez pas la souris près d'une fenêtre où elle serait directement exposée à lumière du soleil.
- Ne la placez pas dans des lieux sujets à des éclaboussures d'eau.
- Ne placez pas d'objets lourds sur la souris.
- Evitez tout choc ou toute vibration excessive de la souris.
- Nettoyez le revêtement extérieur de la souris en l'essuyant avec une solution douce de produit nettoyant.
- Risque de détérioration en cas d'utilisation de produits de nettoyage agressifs ou de solvants tels que l'essence ou l'alcool

Attention : Syndrome LMR

LMR signifie « Lésion due aux mouvements répétitifs ». Le syndrome LMR apparaît suite à de petits mouvements se répétant en permanence. Des symptômes typiques sont des douleurs dans les doigts ou la nuque.

En prévention, nous vous conseillons de :

1. Organiser votre poste de travail de manière ergonomique.
2. Positionner le clavier et la souris de telle façon que vos bras et vos poignets se trouvent latéralement par rapport au corps et soient étendus.
3. Faire plusieurs petites pauses, le cas échéant accompagnées d'exercices d'étirement.
4. Modifier souvent votre attitude corporelle

Freaks and Geeks® is a registred trademark of Trade Invaders®. Produced and imported by Trade Invaders, 28 av. Ricardo Mazza, 34630 Saint-Thibéry, France. www.trade-invaders.com. All trademarks are property of their respective owners. These owners didn't design, manufacture, sponsor or endorse this product. Graphic design : www.glyphe-studio.com

WWW.FREAKSANDGEEKS.EU